STAR WARS

R2-D2 TAMAGOTCHI



取扱説明書　対象年齢15才以上

©&™ Lucasfilm Ltd.
©BANDAI
BANDAI 2025 MADE IN CHINA

starwars.com

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、３才未満のお子様には絶対に与えないでください。

くちにいれない

⚠ 注　意（ちゅうい）

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
　万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。

「R2-D2 TAMAGOTCHI」は小さいので、ポケットに入れたまま洗濯したりしないよう、ご注意ください。

《使用上の注意》

●データ消失については補償しかねますのでご了承ください。
●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。
　長時間接触していると色が移る場合があります。
●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
●セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えにくくなったらボタン電池をすべて新しいものに交換してください。
●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
●誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。
●時計精度：日差±１０秒以内

1 本体説明

表 面





留め具の上下をチェーンごとつまんで、押すとはずれます。



チェーンの端をみぞにひっかけて、左右にまっすぐ引っ張るとつながります。

裏 面



※画像はイメージです。
商品とは多少異なりますので、ご了承ください。

2 R2-D2登場



１＿本体下部の絶縁シートを抜きます。
　▶ピーッと音が鳴って、
　　時計設定画面が現れます。
２＿【リセット操作】
　本体裏面のリセットスイッチを先の細い棒などで押してください。
　▶ピーッと音が鳴ります。
　※リセットスイッチはとがった棒、シャープペンシルの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。
　※電池交換後は必ずリセットスイッチを押してください。



３＿【時計設定】
　現在の時刻を「時」▶「分」の順にＡボタンで選択・Ｂボタンで決定して設定します。１つ前の選択に戻りたい時はＣボタンを押してください。
　※「ＡＭ」は午前、「ＰＭ」は午後を意味します。



時計設定画面

４＿【Ｒ２－Ｄ２登場】
　時計設定が終了すると、「インダストリアルオートメーション」のロゴが表示されます。その後、Ｒ２－Ｄ２があなたのもとにやってきます。


インダストリアルオートメーション

R2-D2登場

※画面の状態がおかしい時や、誤動作をした時は【リセット操作】を行ってください。
※本商品はデータを保存できません。電池交換や【リセット操作】をすると、今までの遊びの履歴が"リセット"されてしまいます。注意してください。

3 時計操作

時計を見たい時

Ｒ２－Ｄ２の表示画面でＢボタンを押すと、時計画面になります。
もう一度Ｂボタンを押すと、Ｒ２－Ｄ２の表示画面に戻ります。

時計を修正したい時

Ｂボタンを押して時計画面にし、Ｃボタンを押しながらＡボタンを押すと、時計設定画面になります。
その後は【時計設定】（▶Ⅱ「Ｒ２－Ｄ２登場」参照）と同様です。

4 サウンドのON／OFF



Ｒ２－Ｄ２の表示画面の時に、Ｃボタンを押しながらＡボタンを押すと、
サウンドのＯＮ／ＯＦＦ選択画面になります。
🔊（ＯＮ）か 🔇（ＯＦＦ）をＡボタンで選択・Ｂボタンで決定してください。
※ＯＦＦにすると呼び出し音も鳴りません。
　注意してください。

5 電池交換方法


電池交換画面

電池が消耗すると液晶画面が見えにくくなり、その後、全ての操作ができなくなります。
電池交換画面が表示された場合は、新しい電池に交換してください。



１＿本体裏面の開閉用突起を先の細い棒などで押しながら、（図❶）電池ぶたを下方向にスライドさせて開けてください。（図❷）
２＿消耗した電池を取り出し、新しいボタン電池（ＬＲ４４×２個・別売り）を⊕⊖を間違えないようにセットしてください。
　※必ず２個とも交換してください。
３＿電池ぶたを閉じて、

必ず【リセット操作】（▶Ⅱ「Ｒ２－Ｄ２登場」参照）を行ってください。

6 R2-D2のお世話方法

呼び出し


エネルギー不足▼チャージ


不機嫌▼クリーニング




チャージ中

Ｒ２－Ｄ２が呼びかけてきた場合、その時のＲ２－Ｄ２の状態に合った対応が必要です。
万一、呼び出しに気が付かなかった場合、Ｃボタンを押すことでＲ２－Ｄ２の状態を確認することができます。

チャージ

Ｒ２－Ｄ２がエネルギー不足の場合、Ａボタンを押して、選択画面から ▶ をＡボタンで選択・Ｂボタンで決定し、チャージしてあげてください。

※チャージ完了時、スリープモード時、汚れ発生時、敵シップ出現時、故障時、スクラップ直前時はチャージしてあげることができません。

クリーニング




クリーニング中

Ｒ２－Ｄ２が不機嫌な場合、Ａボタンを押して、選択画面から ▶ をＡボタンで選択･Ｂボタンで決定し、クリーニングしてあげてください。

※スリープモード時、汚れ発生時、敵シップ出現時、故障時、スクラップ直前時はクリーニングしてあげることができません。

電 気


スリープモード



消灯中

Ｒ２−Ｄ２がスリープモードになったら、Ａボタンを押して、選択画面から （OFF）をＡボタンで選択・Ｂボタンで決定し、電気を消してください。
（Ｒ２－Ｄ２がスリープモードになると、電気のＯＮ／ＯＦＦ、時計表示・修正、サウンドのＯＮ／ＯＦＦ以外の操作はできません。）

※スリープモードになっていない時は電気のＯＮ／ＯＦＦはできません。

汚 れ


汚れ発生

一定時間ごとに汚れがたまっていきます。
汚れがたまりすぎると故障してしまうため、Ａボタンを押してメンテナンスしてあげてください。

※スリープモード時、スクラップ直前時はメンテナンスしてあげることができません。

※「パイロットモード」時は汚れは発生しません。

敵シップが出現


敵シップ出現中

「パイロットモード」の場合、一定時間ごとに敵のシップが出現します。
画面全体を占領される前に、Ａボタンを押して敵シップから逃げてください。

※どのシップにＲ２－Ｄ２が乗っているかによって、出現する敵シップが異なります。

※スリープモード時、スクラップ直前時は敵シップから逃げることができません。

ミニゲーム


消火活動


デジャリック

シークレット

Ｒ２－Ｄ２のスキルをいかしたミニゲームをプレイすることができます。
Ａボタンを押して、選択画面から をＡボタンで選択・Ｂボタンで決定すると、３つの選択肢が出てきます。

▶「消火活動」と「デジャリック」はＲ２－Ｄ２がどの成長段階でもプレイすることができる「デフォルトミニゲーム」です。

▶「？」は、Ｒ２－Ｄ２が「スキルモード」に成長したり、さらに「パイロットモード」や「スペシャルスキルモード」に成長した場合に追加でプレイすることができるようになる「シークレットミニゲーム」です。
Ｒ２−Ｄ２が身につけたスキルによってプレイできるミニゲームが異なります。（右図参照）

３つの選択肢をＡボタンで選択・Ｂボタンで決定し、ミニゲームをプレイしてください。

※スリープモード時、汚れ発生時、敵シップ出現時、故障時、スクラップ直前時はミニゲームをプレイすることができません。

Ｒ２－Ｄ２の成長モード一覧表



スキルモード	プレイできるミニゲーム▼
スキャナーアンテナ	シークレットミニゲーム①
ペリスコープ	シークレットミニゲーム①
マニピュレーターアーム	シークレットミニゲーム②
電子棒	シークレットミニゲーム②
マルチ･ファンクション･ユーティリティ＆インターフェースアーム	シークレットミニゲーム③
パワー充電アーム	シークレットミニゲーム③
グリップアーム	シークレットミニゲーム④
ユニバーサルコンピューターインターフェースアーム	シークレットミニゲーム④
サーキュラーソー	シークレットミニゲーム⑤

パイロットモード	プレイできるミニゲーム▼
N-1 スターファイター	シークレットミニゲーム⑥
デルタ -7B	シークレットミニゲーム⑥
Eta-2 アクティス級 T-70 インターセプター	シークレットミニゲーム⑥
X ウイング･スターファイター	シークレットミニゲーム⑥
ポー・ダメロン X ウイング･スターファイター	シークレットミニゲーム⑥

スペシャルスキルモード	プレイできるミニゲーム▼
ロケットブースター	シークレットミニゲーム⑦
カーネル･オプティカル･ホログラフィック･プロジェクター①	シークレットミニゲーム⑦
カーネル･オプティカル･ホログラフィック･プロジェクター②	シークレットミニゲーム⑦
＜ SECRET ＞	シークレットミニゲーム⑦
＜ SECRET ＞	シークレットミニゲーム⑦

デフォルトミニゲーム① 消火活動


消火中

15 秒間Ａボタンを連打してください。
連打数が多ければ火を消すことができます。
連打数が足りないと、火を消すことができません。

デフォルトミニゲーム② デジャリック


チューバッカと対戦中


チューバッカの勝利

チューバッカとデジャリック（ホログラフィックチェス）で対戦しましょう。
画面右上にボタン指示が表示されるので素早く押してください。（「A」や「B」が２つ表示されている場合はそのボタンを２回押してください。）
指示通りボタンを押せたらＲ２－Ｄ２の勝ちです。５回の指示に対してすべて正しく押せたらパーフェクト。
指示と違うボタンを押したり、ボタンを押さずにいるとチューバッカに負けてしまいます。

シークレットミニゲーム① スペースシップスロット


成功


失敗

Ｂボタンを３回押して、左の列から順番にスロットを止めてください。
３つあるシップのうち、どれか１つを中央の段で３つ揃えることができれば成功です。
（３回連続で成功すると、スロットのスピードがアップします。）
５回のチャンスがあるので、全て成功できたらパーフェクト。
シップを中央の段で３つ揃えることができなかったり、ボタンを押さずにいると失敗になります。

シークレットミニゲーム② ライトセーバーリリース

15 秒間Ａボタンを連打してください。
連打数が多ければ、勢いよくライトセーバーがリリースされ、使い手の手元に届きます。
連打数が足りないと、ライトセーバーが地面に落ちてしまいます。


ライトセーバーリリース中

リリース成功

シークレットミニゲーム③ キーホールアジャスト

大小２つの鍵穴リングが回転しています。
右の「成功」画面のように頂上でスリット部分がピッタリ揃うようにタイミングよくＢボタンを押してください。
（最初にＢボタンを押すと外側の大きいリングが止まり、次にＢボタンを押すと内側の小さいリングが止まります。）
５回のチャンスがあるので、全て成功できたらパーフェクト。
ピッタリ揃えることができなかったり、ボタンを押さずにいると失敗になります。


成功


失敗

シークレットミニゲーム④ ヨーダチャレンジ

15 秒間Ａボタンを連打してください。
連打数が多ければ、ヨーダからライトをゲットすることができます。
連打数が足りないと、ライトをゲットできず、ヨーダが喜びます。

ヨーダにチャレンジ中

シークレットミニゲーム⑤ イウォークの罠

Ｒ２－Ｄ２がイウォークの罠に捕らえられてしまいました！ 15 秒間Ａボタンを連打してください。
連打数が多ければ、網をノコギリでカットして脱出することができます。
連打数が足りないと、網をカットすることができず、脱出することができません。

イウォーク


ノコギリでカット中

シークレットミニゲーム⑥ フライトシミュレーション

降下してくるタイ・ファイター、または、落下してくる隕石を、操縦カーソルを動かして避けてください。
（Ａボタンを押すと左に移動、Ｂボタンを押すと右に移動）
タイ・ファイターまたは隕石を５回以上避けると成功です。
１回でもタイ・ファイターまたは隕石が操縦カーソルに当たると失敗です。


タイ・ファイター


隕石

シークレットミニゲーム⑦ アルファベットキャッチ

Ｒ２－Ｄ２、Ｃ－３ＰＯ、ＢＢ－８のいずれかが画面に現れた後、それぞれの名前のアルファベットがランダムに落ちてきます。
画面右上に表示されるアルファベットを、カーソルを動かしてキャッチしてください。
（Ａボタンを押すと左に移動、Ｂボタンを押すと右に移動）
画面右上に表示されたアルファベットを全てキャッチできたらパーフェクト。
１文字でもキャッチに失敗したり、他の文字をキャッチしてしまったら失敗です。


C−3PO キャッチ中


BB−8 キャッチ中

Ｒ２－Ｄ２の観察モニター

ある一定の時間になると、Ｒ２－Ｄ２の観察モニターを見ることができます。Ｒ２－Ｄ２が観察した内容を確認できたら、Ａ～Ｃいずれかのボタンを押してください。

観察中

故 障

汚れがたまった状態や敵シップが出現した状態で放置したり、お世話を怠っていると、Ｒ２－Ｄ２が故障してしまいます。
故障した場合は、完全に回復するまでＡボタンを押してください。
（故障時は、時計表示・修正、サウンドのＯＮ／ＯＦＦ以外の操作はできません。）

さらに、故障した状態で放置すると、いよいよスクラップとなってしまいます。注意してください。
※スクラップ直前になると、全ての操作ができなくなります。

故障中

スクラップ

故障した状態で放置したり、何度も故障を繰り返していると、スクラップとなり、ジャワ族がやって来てどこかに連れて行ってしまいます。

▶新しくＲ２－Ｄ２を登場させるには…

Ｃボタンを押しながらＡボタンを押すと、再びインダストリアルオートメーションからあなたのもとにＲ２－Ｄ２がやってきます。

ジャワ族